

グリーンポットの壁取り付けについて

GR120

【壁面に直掛ける場合】

ガイド用紙のフックの形に合わせ、①短ピン穴に短ピンを通し、壁に垂直に打ち込みます。

②ガイド用紙を下に引きちぎってははずします。
(ガイド用紙をはずす際は壁紙を傷つけないように注意し、フックと壁の間にガイド用紙が残らないようにしてください。)

③長ピン穴に長ピンを打ち込んで取り付けます。

【卓上に置く場合】

平らな場所へ設置してください。
(直掛け用のフックは本体下部のネジをドライバーではずして本体に収納できます。)

図のように本体裏面の穴をフックの上部から引掛けてセットします。

GR125

壁に直付け用ビスを110mmの間隔をあけて水平に打ち込み、吊金具を引掛けます。

直付け用ビス 110mm 吊金具

吊金具を上向きで取り付ける場合

16mm ポット

ポット上部から16mm上にビスを打ってください。
※出荷時は上向きになっています。

吊金具を下向きで取り付ける場合

16mm ポット

ポット上部から16mm下にビスを打ってください。

アレンジグリーン・アートパネルの取り付けについて

GR113

アレンジグリーンを既存プランターにセットした後、グリーンの中から直接ビスでグリーンをプランターに固定することをおすすめします。

【GR9001～GR9020の場合】

アレンジグリーン 既存プランター ビス

【GR9021～GR9038の場合】

アレンジグリーン 既存プランター ビス

⚠ 注意
表面の装飾は取りはずさず、バランスよく固定してください。

AR01

フレームを直接壁面直付ビスで壁に固定します。面板表面のテープの剥離紙をはがして、バランスよく面板をフレームに取り付けます。

面板は一度取り付けたと貼り直しができません。

フレーム 壁面直付ビス 面板 (テープの剥離紙をはがす。)

AR02

化粧ナットをまわしてははずし、ビス付きアクリルを取りはずします。(ビス付きアクリルの落下防止のため、シールで仮固定しています。破損防止のため、ビス付きアクリルはフレームに対して平行に引いてはしないでください。)

フレームを直接、壁面直付ビスで壁に固定します。

※ビス付きアクリルに付いている仮固定用のシールを剥がすと、アクリルとビス付き裏板にばらけますのでご注意ください。

シール フレーム ビス付きアクリル 化粧ナット 壁面直付ビス フレーム

ビス付き裏板 アクリル フレーム ビス付きアクリル 化粧ナット

フレームにビス付きアクリルを取り付ける前に仮固定しているシールを剥がしてください。ビス付きアクリルがばらばらにならないように注意しながら、化粧ナットを締め直します。(破損防止のため、ビス付きアクリルはフレームに対して平行に押し取り付けてください。)