

アルモード  
alnode

2303

取り扱い説明書

◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。


業者様へー本書はお客様へお渡し下さい。  
お客様へー本書は大切に保管して下さい。

付属部品: 固着剤付ネジ(1ヶ)・皿ばねワッシャー(1ヶ) 工具: 六角レンチ(1ヶ)


《組立の注意点》

ビス(ボルト)が傾いた状態で、工具を使い無理に締め込むとネジ山を破損させる場合があります。確実に取付するため、ビス(ボルト)を軽く手で取付したあとに工具でしっかりと締め込んで下さい。

梱包状態




組み立てる前に




このパネルには上下があります。保護紙上の「上」シールで前面パネルの上下をよく確認し、正しく作業を行って下さい。

組立方法




本体とベースを皿ばねワッシャー・固着剤付ネジでしっかり固定します。床面への設置が安定するように、アジャスターを調節して下さい。


(ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付ネジを使用していますので、少しかために感じられますが、しっかり締めて下さい。また、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。)




前面パネルの上下を確認します。




上部アタッチメントを本体パネル上部のアタッチメント受け金具に引っ掛けて、前面パネルの保護紙を取り外します。




下部アタッチメントを差し込みます。



本体パネル背面のストッパーを下げて、外れないようにします。



使用方法



パイプストッパーをゆるめて、上下調節ができます。(調節後は、パイプストッパーをしっかり固定してご使用下さい。)

# セット方法

<p>①</p> <p>背面部 ストッパー ↑</p>	<p>1</p>	<p>2</p> <p>前面パネル 下部アタッチメント</p>	<p>3</p>
<p>本体パネル背面のストッパーを上げます。</p>		<p>前面パネルの下部アタッチメント付近を持って、手前に少し引きます。</p>	
<p>4</p> <p>本体パネル クリップ ポスター ① 押しながら ② ポスターを差し込む</p>		<p>5</p> <p>アタッチメント 引っ掛ける アタッチメント受け金具</p>	
<p>クリップを本体パネル裏面より押しながら、ポスターをクリップに差し込みます。</p>		<p>前面パネルの上下を確認して、上部アタッチメントを本体パネル上部のアタッチメント受け金具に引っ掛けます。</p>	
<p>6</p> <p>①</p>	<p>②</p> <p>背面部 ストッパー ↓</p>	<p>7</p>	
<p>下部アタッチメントを差し込みます。</p>	<p>本体パネル背面のストッパーを下げて、外れないようにします。</p>		

## お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書(取り扱い説明書)をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使い下さい。  
※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

組立・設置に際して	<ol style="list-style-type: none"> <li>組立は本書に従い、安全に留意して行って下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>組立は人通りや周囲の状況を配慮し、組立作業に支障のない場所で行い、安全に十分注意して行って下さい。(重量物の組立は2人以上で行うことをおすすめします。)</li> <li>ビス(ボルト)・ナット等は正しいものを使用し、確実に締め込んで下さい。ゆるんでいるとパネルの落下や転倒の原因となります。</li> </ul> </li> <li>本体及び部品の改造は行わないで下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。</li> </ul> </li> <li>屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置して下さい。</li> </ul> </li> <li>設置場所にご配慮下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>人通りや周囲の状況に配慮し、ポスター等の入れ替え作業に支障のない場所に設置して下さい。</li> <li>人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。</li> <li>直射日光下では、熱で透明板が変形することがありますので、ご注意ください。</li> </ul> </li> <li>スタンド式の商品は転倒に注意し、平らな床面に設置下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>転倒や移動による事故防止のため、平らな床でご使用下さい。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行って下さい。また床面が平らでも、キャスターがついている場合は必ずロックして下さい。</li> </ul> </li> <li>風による転倒や移動を防止下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>重りを載せる等の対策を行って下さい。</li> <li>強風時は風の当たらない場所に移動して下さい。</li> </ul> </li> </ol>
ご使用に際して	<ol style="list-style-type: none"> <li>角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、取り扱いにご注意下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>手などを傷つける恐れがあります。また、人に当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。</li> </ul> </li> <li>スタンド周辺に物を置かないで下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>予期せぬ事態でパネルが脱落したり、スタンドが転倒することも予想されます。</li> </ul> </li> <li>中身やパネルがしっかり固定されているかご確認下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中身のセット後、開閉パネルやネジ等の可動部分がしっかり固定されていることを確認してお使い下さい。ロックが不十分だと中身やパネルが落下するおそれがあります。</li> </ul> </li> <li>故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換して下さい。</li> </ol>
お手入れに際して	<ol style="list-style-type: none"> <li>定期的に点検して下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>本体や金具、ビス等のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。</li> <li>ビス(ボルト)・ナット類がゆるんでいる場合は、しっかりと締め込んで下さい。</li> </ul> </li> <li>定期的に清掃して下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>パネル周辺はほこりがたまりやすく、放置していると汚れますので定期的に清掃して下さい。</li> <li>柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼってふいて下さい。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。</li> <li>殺虫剤をかけた後、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないで下さい。変色、変質の原因となります。</li> </ul> </li> </ol>



角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意下さい。