

取り扱い説明書

◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。

付属部品：直付け用ビス(8ヶ)
六角レンチ

壁面への取り付け方法

<p>1 コイン等</p>	<p>2 ビス 前面フレーム ステー 本体フレーム 六角レンチ</p>	<p>3 本体フレーム</p>
<p>フレーム上面の溝にコイン等を差し込んで回します。</p>	<p>前面フレームを開き、付属の六角レンチでステーのビスを全て取り外します。</p>	<p>ステーをスライドさせ、本体フレームから外します。</p>
<p>4</p>	<p>5 ビス ステー 前面フレーム 本体フレーム 六角レンチ</p>	<p>6</p>
<p>取付穴より直付け用ビスで壁面に固定します。</p>	<p>ステーを元に戻し、ネジを留めて、前面フレームを閉じます。</p>	

セット方法

<p>1 コイン等</p>	<p>2 ポスター等</p>	<p>3</p>
<p>フレーム上面の溝にコイン等を差し込んで回します。</p>	<p>フレーム上部を開き、横のすき間からポスター等を丸めたままスルスルと差し込みます。</p>	<p>フレームを閉じてセット完了です。</p>

お取り扱い上の注意

1. 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意下さい。
 - ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けてお取り付け下さい。
2. 設置場所にご配慮下さい。
 - ・人通りや周囲の状況に配慮し、ポスター等の入れ替え作業に支障のない場所にお取り付け下さい。
3. 設置面の材質・状態をご確認下さい。
 - ・フレームや掲示物の重量に耐えられる壁面・天井面・床面にお取り付け下さい。
4. 取り付け金具を正しくお選び下さい。
 - ・壁面の材質により、付属の取り付け金具(直付け用ビス等)が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、フレームや掲示物の重量に耐えられるものを選び、取扱説明書をよくお読みの上ご使用下さい。(※設置の不備による事故については、責任を負いかねます。)
5. フレーム切り口や角部は鋭利ですので、取り扱いにご注意下さい。
 - ・手などを傷つける恐れがあります。また、フレームの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
6. フレームの下に大切なものを置かないで下さい。
 - ・予期せぬ事態でフレームが脱落することも考えられます。フレームの下には大切なものや家具等を置かないようにして下さい。
7. 中身やフレームがしっかり固定されているかご確認下さい。
 - ・中身のセット後、開閉フレームやネジ等の可動部分がしっかり固定されていることを確認してお使い下さい。ロックが不十分だと中身やフレームが落下するおそれがあります。
8. 定期的に点検して下さい。
 - ・フレームと裏面の金属部分(取り付け金具・ビス等)のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないか、吊りひも、ワイヤー等に異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。
9. 定期的に清掃して下さい。
 - ・フレーム及びスタンドの周辺はほこりがたまりやすく、放置していると衣服や床を汚すことがありますので定期的に清掃して下さい。
 - ・柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼってふいて下さい。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。
 - ・殺虫剤をかけたリ、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないで下さい。変色、変質の原因となります。



フレーム切り口は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意下さい。