

アルモード
alnode


650KKタイプ
(組立キット)

取り扱い説明書

◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。


業者様へ本書はお客様へお渡し下さい。
お客様へ本書は大切に保管して下さい。
カラー：LB (ライトbronズ) K (ブラック) WD (木目)
付属部品：コーナーブロック (大)・コーナーブロック (小)
直付け用ビス・側面ビス・ジョイントL金具
ドリリングビス
※ジョイントL金具・ドリリングビスサイズによっては付属しない場合があります。

1. 本体フレームを組み立てます




本体フレームにコーナーブロック (大) を差し込み、ビスをしっかりと締めて4辺を組み立てます。

2. カバーフレームを組み立てます




カバーフレームにコーナーブロック (小) を差し込んで4辺を組みます。

3. 本体フレームに面板を取り付けます




本体フレーム裏面



面板がつなぎ、又フレームが大サイズの場合、中棧を取り付けます。



中棧の溝にジョイントL金具を仮固定します。長穴の真真中にドリリングビスを打ち込んで下さい。





本体フレームに中棧を取り付けます。仮固定した長穴でジョイントL金具の位置を微調整後、4カ所全てをビスで固定します。



※固定用ビスは3×8 皿タッピング (屋外の場合はステンレス製) が適当です。

アルミ複合板等の面板を、本体フレームにビス固定します。(面板及び固定用ビスは別途ご用意下さい。)

4. 本体フレームを壁面に固定し、カバーフレームを取り付けます



本体フレーム取付穴より、直付け用ビスで壁面に固定します。(ビスの種類・数は状況に応じて調整して下さい。)

カバーフレームを一辺づつ本体フレームに取り付け、側面ビスをしっかりと締めて完成です。(ビスの数は状況に応じて増やして下さい。)

お取り扱い上の注意

- | | | | |
|-----------|--|---------|---|
| 組立・設置に際して | <ol style="list-style-type: none"> ご使用前に必ず本書 (取り扱い説明書) をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使い下さい。
※記載された注意事項を守らずに使用した場合の事故については、責任を負いかねます。 お取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行って下さい。 組立は本書に従い、安全に留意して行って下さい。
・ビス (ボルト) ・ナット等は正しいものを使用し、確実に締め込んで下さい。ゆるんでいると本体の落下や転倒の原因となります。
・組立は人通りや周囲の状況を配慮し、組立作業に支障のない場所で行い、安全に十分注意して行って下さい。
(重量物の組立は2人以上で行うことをおすすめします。) 本体及び部品の改造は行わないで下さい。
・強度低下、故障、事故の原因となります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。 屋外向き仕様ですが、環境条件にご注意下さい。
・この商品は屋外向き仕様になっていますが、なるべく直射日光や雨風を避けて設置下さい。 設置場所に配慮下さい。
・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。 設置面の材質・状態をご確認下さい。
・パネルや掲示物の重量に耐えられる壁面にお取り付け下さい。 取り付け金具を正しくお選び下さい。
・本体や掲示物の重量に耐えられるものをお選び下さい。 大サイズの組立の際は、中棧や組立・取付用ビス等、組立完成後の移動・施工時の取扱いに十分耐える (フレーム全体の重さで生じる、ふらつき、たわみ等による破損に耐える) 補強組立を行って下さい。 | 使用中に際して | <ol style="list-style-type: none"> 角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、取り扱いにご注意下さい。
・手などを傷つける恐れがあります。また、人に当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。 屋外でご使用の場合、ソフトは防水タイプをご使用下さい。 本体の下にもを置かないで下さい。
・予期せぬ事態で本体が脱落することも予想されます。 中身や本体がしっかりと固定されているか確認下さい。
・部品等の固定が不十分だと中身や本体が落下するおそれがあります。 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換して下さい。 |
| | お手入れに際して | | <ol style="list-style-type: none"> 定期的な点検して下さい。
・本体と裏面の金属部分 (直付け用ビス等) のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。 定期的な清掃して下さい。
・本体周辺はほこりがたまりやすく、放置していると汚れますので定期的な清掃して下さい。
・柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼってふいて下さい。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためず。
・殺虫剤をかけた後、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたらないで下さい。変色、変質の原因となります。 |



角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意下さい。