

◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。  
業者様へー本書はお客様へお渡し下さい。  
お客様へー本書は大切に保管して下さい。

付属部品：吊りひも（1本）

セッ方法			
<p>1</p> <p>コーナー金具の切り欠きがある方向に倒します。</p> <p>●フレーム短手辺を取り外さなくても中身の取り出しができる構造になっています。フレーム短手辺は取り外しができません。</p>	<p>2</p> <p>ポスターをセットし、フレーム短手辺を戻します。</p>	<p>3</p> <p>タテ吊り下げの場合</p> <p>●フレーム長手辺に吊り金具とビスを付け直します。</p>	<p>ヨコ吊り下げの場合</p> <p>●フレーム長手辺にはビスのみを付け直します。吊り金具は、フレーム短手辺のビスを外して取り付けます。</p>
<p>フレーム長手辺のビスと吊り金具を外してフレーム短手辺を引き出し、中身を取り出します。</p>	<p>ポスターをセットし、フレーム短手辺を戻します。</p>	<p>吊り金具とビスを付け直し、ひも等で吊り下げます。</p>	

お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書（取り扱い説明書）をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使い下さい。  
※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

<p>設置に際して</p> <p>1. 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意下さい。 ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置して下さい。</p> <p>2. 設置場所にご配慮下さい。 ・人通りや周囲の状況に配慮し、ポスター等の入れ替え作業に支障のない場所に設置して下さい。パネルに人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。 ・直射日光下では、熱で透明板が変形することがありますので、ご注意ください。</p>	<p>お手入れに際して</p> <p>1. 定期的に点検して下さい。 ・異常がある場合は交換して下さい。</p> <p>2. 定期的に清掃して下さい。 ・パネル周辺はほごりがたまりやすく、放置していると汚れますので定期的に清掃して下さい。 ・柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼって軽くふいて下さい。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。 ・殺虫剤をかけたリ、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないで下さい。変色、変質の原因となります。 ・透明板はキズが付きやすいのでこすらないようにして下さい。</p>
<p>ご使用に際して</p> <p>1. 角部、切り口、部品などは鋭利ですので、取り扱いにご注意下さい。 ・手などを傷つける恐れがあります。また、人に当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。</p> <p>2. 落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。 ・破損、変形の原因となります。</p> <p>3. パネル周辺に物を置かないで下さい。 ・予期せぬ事態でパネルが脱落することも予想されます。</p> <p>4. 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換して下さい。</p>	<p>注意</p> <p>角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意下さい。</p>